

Spandiconcime Manuale



DESCRIZIONE

Spandiconcime, seminatrice, spandisale per giardini, serre, vivai, coltivazioni varie e strade innevate o ghiacciate.

Distribuzione a spaglio e può spandere anche solo a destra o a sinistra con il semplice spostamento della leva.

Adatto per motocoltivatori, motofalciatrici e piccoli trattori oppure all'uso manuale.

CARATTERISTICHE

TELAIO: in tubolare quadro d'acciaio con attacco a tre punti sulla tramoggia.

TRAMOGGIA: conica in lamiera d'acciaio in UN SOLO PEZZO SENZA SALDATURE.

TRASMISSIONE: con ingranaggi conici in acciaio di alta qualità con lubrificazione a grasso.

Rapporto 1/4.